



FR Lampe portable 54 LED SHL DN 54 S

Consignes de sécurité

- Veuillez lire soigneusement le mode d'emploi avant utilisation et le conserver.
- Vérifiez avant chaque utilisation que la lampe et le cordon d'alimentation ne soient pas endommagés. N'utilisez jamais la lampe si vous détectez la moindre détérioration. Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez plus la lampe.

Le non-respect de ces consignes induit un danger de mort par électrocution !

- Ne pas utiliser cette lampe dans un environnement explosif contenant des vapeurs, gaz ou poussières inflammables. Danger de mort !
- Tenez les enfants éloignés de la lampe. Les enfants sous-estiment les dangers liés au choc électrique.
- Débranchez la lampe avant de la nettoyer. Nettoyez régulièrement la lampe à l'aide d'un chiffon sec sans peluches. Utilisez un chiffon humide pour supprimer les impuretés tenaces. N'utilisez pas de solvant, de nettoyant corrosif etc.
- La lampe ne contient aucun composant nécessitant une maintenance. Les LED ne peuvent pas être remplacées !
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, remplacez l'intégralité de la lampe.
- Le câble souple extérieur de cette lampe ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, la lampe doit être mise au rebut.





Mode d'emploi

SHL DN 54 S

FR

Caractéristiques techniques :

Tension/Fréquence :	220-240 V~, 50/60 Hz
LED :	54 LED SMD
Puissance d'entrée :	5,0 W
Type de protection :	IP 54
Câble :	5 m H05RN-F 2x1.0mm ²
Domaine de température :	-20°C - +40°C
Courant max. :	0.3 A
Facteur de puissance :	> 4.0

Mise au rebut**Ne jetez pas les appareils électriques usés dans les ordures ménagères !**

■ Conformément à la directive européenne 2012/19/EG relative aux appareils électriques et électroniques usagés et sa version nationale, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre ville concernant les possibilités de mise au rebut de l'appareil usé.

Adresses

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la rubrique Service/FAQ de notre site www.brennenstuhl.com

