

600086 | Legrand notice



Ajouter un interrupteur pour volet roulant à votre installation connectée

Contrôlez à distance vos volets roulants

dooxie™ with NETATMO



Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté dooxie™ with Netatmo

Complétez votre installation connectée avec les autres produits dooxie™ with Netatmo



INSTALLATION

Pour connecter votre interrupteur pour volet roulant, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté dooxie™ with Netatmo.

L'interrupteur connecté pour volet roulant s'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40 mm). Fixation à griffes ou à vis possible. Pour une gestion centralisée de vos volets roulants, achetez une commande sans fil pour volets roulants dooxie™ with Netatmo et associez-la intuitivement à tous vos interrupteurs connectés pour volet roulant.

SPÉCIFICATIONS

Fonctions montée/descente/stop
Compatible avec les volets à butée électronique et mécanique
Non compatible avec les volets roulants à commande radio

CONTENU DU PACK

- 1 interrupteur connecté pour volet roulant
- 1 plaque finition Blanc
- 1 protection de chantier
- 1 notice d'installation



dooxie™ with NETATMO

Contrôlez à distance vos volets roulants



Confortablement installé ?

Commandez vos volets roulants via une commande centralisée sans fil ou contrôlez-les par la voix via un assistant vocal.



Partez tranquille !

Gérez vos éclairages, appareils électriques et volets roulants en un seul appui sur la commande générale sans fil Départ/Arrivée de votre pack de démarrage, grâce à des scènes de vie prédéfinies et personnalisables depuis l'App Home + Control.



Restez connecté !

Contrôlez à distance vos volets roulants depuis votre smartphone.

dooxie™ with Netatmo, gamme dooxie connectée, co-développée avec Netatmo. Eliot : programme Legrand dédié à l'internet des objets

