



SWIPE

Le FIBARO Swipe est une télécommande gestuelle révolutionnaire qui permet de contrôler les appareils domotiques de l'écosystème FIBARO sans rien toucher. Le contrôle est possible en associant un geste à une commande. Les emplacements et les possibilités de FIBARO Swipe sont vraiment infinies. Imaginez-vous glisser votre main vers le haut pour ouvrir les stores, glisser vers le bas pour éteindre les lumières, glisser vers la droite et la musique démarre, glisser la gauche pour allumer le téléviseur. En un geste, le salon est transformé en home cinéma! La seule limite du Swipe est votre imagination.



Activer
l'alarme



Diminuer



Ouvrir
les stores



Fermer
les stores



Allumer
la lumière



Éteindre
la lumière

Exemples d'utilisation

Brevet en attente

