


# CHAMBRE PREMIUM SANS VOLET ROULANT

La boite 1 est à poser à l'emplacement exact de L1 et les tubes passeront dans le plafond



La gaine AL1/AP1 va directement au tableau de répartition

EN OPTIION

Les gaines RJ451 et TV1 vont directement au tableau de communication

TRAITS PLEINS: PASSAGE EN PLAFOND

**DOMOMAT**  
e-fournisseur de tous vos travaux  
pour particuliers et professionnels

CH. PREMIUM SANS VR.

MP LE 04/04/2019 Ech : 1/50