


COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME DAIKIN AVEC LES PASSERELLES ZENNIO?

1. Identifiez les modèles des **unités intérieures** que vous voulez contrôler:



2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre en compte les **caractères correspondants au modèle**. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de comment rechercher des unités intérieures dans chaque cas:

	Code de l'unité intérieure /	Code sur catalogue		Modèle dans la table
Daikin domestique	FTXG20LV1BS	FTXG20LS	→	FTXG-LS
	FTX35KV1B	FTX35K	→	FTX-K
	FTXS35K2V1B	FTXS35K	→	FTXS-K

3. **Consultez le table de compatibilité** ci-dessous et vérifiez si ce modèle est compatible avec KLIC-DD v3.

COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES DAIKIN DOMESTIQUE AVEC LE KLIC-DD v3

LINEA	MODÈLE D'UNITÉ INTÉRIEURE DAIKIN
Murale Uruu Multi	CTXU-G
Murale Uruu Sarara	FTXR-E FTXZ-N
Murale Inverter	CTXS-K ** CTXA-AW/AS/AT*** CTXA-BS/BT/BB*** FTXS20/25K ** FTXS35/42/50K FTXS-J/G/B/C/D/E/F FTKS-J/G/B/C/D/E/F FTXD-D/BVM FTKD-D/BVM FTXE-BVM FTKE-BVM FTN-E/F/J FTYN-E/F/J FTXL-JV **/G FTXLS-K3 FTX-J3 **/GV/KV/KN FTK-F/GV/BVM FTX-JV/K ** FTK-JV ** FTXN-KVJU FTKN-KVJU FTXN-JEVJU/KEVJU** FTXK-AW/AS FTKN-JEVJU/KEVJU ** FTXA-AW/AS/AT*** FTXA-BS/BT/BB*** FVXM-F FTXTA-AW*** FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K ATXC-B ATXS-G/E ATXS20-25K** ATXS35-50K ATXM-M/N ATXM-R*** ATXL-JV

Murale Inverter	ATXP-K3/L/M ATXF-A/C ATX-E/J3/KV ATX-JV/GV1B **
Murale Non Inverter	FT-JV1A/GAVEA FTY-GAV1A
Sol Pompe à Chaleur	CVXM-A*** FVXM-A*** FVXS-F FVKS-F
Sol/Plafond Pompe à Chaleur	FLXS-B FLKS-B FLX-A FLK-A
Conduits faux Plafond	FDMRN-AV1K FDXS-C/E FDKS-C/E CDXS-C CDKS-C
Comfora	FTXP-K3/L/M
Emura	FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS FTXJ-L/MS/MW CTXG-E ATXG-E
Nexura	FVXG-K
Perfera	CTXM-M/N CTXM-R*** FTXM-M/N FTXM-R***
Sensira	FTXC-B FTXF-A/B/C

***Pour pouvoir contrôler ces machines il est nécessaire d'installer une carte additionnelle avec le connecteur S21. Contacter votre revendeur Daikin*

**** Pour pouvoir contrôler ces machines, un câble additionnel / adaptateur (EKRS21) est requis pour le connecteur S21. Contacter votre revendeur Daikin*