



SURPRESSION – DIMENSIONNEMENT RAPIDE

FONCTIONNEMENT A VITESSE FIXE DE LA POMPE

 <p>Pompe JP et surpresseur</p> <ul style="list-style-type: none"> · Facile à installer · Auto-amorçante · Conception robuste 	Robinets ou m³/h			
	Robinets 1-5 1-2 m³/h	Robinets 6-10 3-4 m³/h	Robinets 11-20 4-5 m³/h	
	Alimentation en eau contrôlée manuellement	JP 3-42	JP 4-47/54	JP 5-48
	Alimentation en eau continue avec compensation de perte de charge	JP 3-42 PT-V/H	JP 4-47/54 PT-V/H	JP 5-48 PT-V/H
Alimentation en eau constante Protection contre le fonctionnement à sec et fonction anti-cyclage	JP 3-42 PM	JP 4-47/54 PM	JP 5-48 PM	

 <p>SBA</p>	Application	Pompe recommandée
	<p>Maison de plain-pied Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin</p>	SBA 3-35
	<p>Maison à deux étages Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin</p>	SBA 3-45

 <p>SB</p>	Recommandations générales	Application	Pompe recommandée
	<p>Si la distance entre la paroi du réservoir et la pompe est supérieure à 1,5 mètre, sélectionnez le modèle avec entrée latérale. Si la distance entre la paroi du réservoir et la pompe est inférieure à 1,5 mètre, sélectionnez le modèle avec crépine d'aspiration.</p>	<p>Maison de plain-pied Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin</p>	SB 3-35
		<p>Maison à deux étages Pour chasse d'eau, lave-linge, lavage de voiture et arrosage de jardin</p>	SB 3-45

CONDITIONS PRÉALABLES

• En prenant une pression de taraudage de 3 bar en compte, ajoutez 2 étages supplémentaires pour obtenir une pression de 4 bar • Aspiration inondée • 0,5 l/s par taraud en moyenne, profil d'utilisation pris en compte.