

Fiche - TEPP/THRADIO - Gretel



Thermostat d'ambiance électronique Gretel - Programmable - Filaire

Réf TEPP **136.50€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/97849-thermostat-d-ambiance-electronique-gretel-programmable-filaire-gretel-tepp.html>




Thermostat d'ambiance électronique programmable sans fil Gretel

Réf THRADIO **253.13€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/99220-thermostat-d-ambiance-electronique-programmable-sans-fil-gretel-gretel-thradio.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Chaudière électrique GRETEL
chez Domomat !




* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE TEPP / THRADIO


TEPP/THRADIO



AFFICHEUR



CLAVIER DE CONTROLE



- 1 Mode de fonctionnement
- 2 Etape actuelle du programme en cours
- 3 Jours courant (**1** = lundi ; **7** = dimanche)
- 4 Heure courante
- 5 Barre de programmation (programme du jour). Une barre est visible pour les heures en MODE CONFORT
- 6 Numéro de programme (lors de la programmation)
- 7 Température ambiante

SELECTIONNER LE MODE DE REGULATION



MODE CONFORT : régulation à la température de consigne CONFORT



MODE REDUIT : régulation à la température de consigne REDUIT



MODE AUTOMATIQUE : Programmation hebdomadaire



MODE HORS GEL (Vacances) : régulation à température de hors gel constante (10°C par défaut)



MODE « BOOST » : régulation à température constante défini pendant la durée définie



Thermostat arrêté (chauffe interdite)




Choix du programme/ programmation personnalisée


1 Choisir le mode souhaité avec les touches ◀ ou ▶

2 Appuyer sur (OK) pour valider le mode sélectionné


AJUSTER LA CONSIGNE D'AMBIANCE DE CONFORT





AJUSTER LA CONSIGNE D'AMBIANCE DE REDUIT



P CHOISIR UN PROGRAMME PRE-ENREGISTRE - de P1 à P9




Détails programmes préenregistrés P1 à P4 :




Détails programmes préenregistrés P5 à P9, voir page 4

- Début de programme
- Début de période
- Fin de période
- Fin de programme

Exemple : Programme personnalisé U1




Sélection du programme personnalisé




Programmation du lundi au vendredi


1ère période de 6h00 à 7h30



2ème période de 12h00 à 14h00




Dernière période de 17h00 à 23h00




* il est possible de créer une nouvelle période en sélectionnant et en suivant les étapes précédentes (2^{ème} période)

Copie des périodes sur les jours suivants




Programmation du samedi et du dimanche

Période de 08h00 à 23h00



Copie de la période vers dimanche et sauvegarde du programme



→ Le programme est en service

DETAILS PROGRAMMES PREENREGISTRES P5 à P9

