

Fiche bouton-poussoir Schneider



**Tête de bouton-poussoir Harmony
XB4 Schneider - Affleurant - Ø30mm
- Blanc**


Réf ZB4FACUST04

8.70€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/107718-tete-de-bouton-poussoir-harmony-xb4-schneider-affleurant-o30mm-blanc-schneider-electric-zb4facust04.html>

Le produit Tête de bouton-poussoir Harmony XB4 Schneider - Affleurant - Ø30mm - Blanc

est en vente chez Domomat !



Fiche produit

Caractéristiques

ZB4FACUST04

Customizable flush mounted push button head,
metal, recessed, Ø30, spring return



Principales

Gamme de produit	Harmony XB4
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir non lumineux
Nom de l'appareil	ZB4
Diamètre de fixation	22 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,6 cm
Largeur de l'emballage 1	4,3 cm
Longueur de l'emballage 1	5,2 cm
Poids de l'emballage 1	58,0 g