# Extracteurs Curv |ATLANTIC

Réf 123240

Réf 123239

Réf 123238

Réf 123242

Réf 123243

Réf 123244

Réf

Réf 123248

Réf 123247

+3
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Atlantic : https://www.domomat.com/10_atlantic

*Retrouvez tous les produits Atlantic*
*chez Domomat !*



# Guide de choix

## Extraction continue

À l'heure où la qualité de notre air intérieur est devenue un enjeu majeur pour notre santé et notre confort, bien choisir ses extracteurs d'air individuels est fondamental.

L'usage d'un tel dispositif dans une pièce donnée permet d'en extraire l'air vicié (humidité, COV, odeurs, etc.) pour l'évacuer du logement et de bénéficier d'un environnement sain et agréable.

### L'extraction continue

**améliore la qualité d'air** d'une pièce ou de l'ensemble du logement (utilisée seule ou en combinaison) grâce à un fonctionnement continu mais **imperceptible**.
C'est une alternative à la VMC sans la contrainte des conduits. Dotés d'un mode boost, les extracteurs d'air **s'adaptent au rythme de vie** de ses occupants.
Avec Atlantic, vous n'aurez plus besoin de choisir entre performance et esthétique.

Curv Confort
p. 90

Curv Genius
p. 88

**Du modèle standard au plus intelligent, suivez notre guide :**

Je souhaite **améliorer la qualité de mon air intérieur** au quotidien

| | Commande du boost | Salle de bains ou WC – Longueur de conduits < 1,5 m | Salle de bains ou WC – Longueur de conduits 1,5 m à 10 m | Cuisine – Longueur de conduits < 1,5 m | Cuisine – Longueur de conduits 1,5 m à 10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pas de boost | Curv Confort 100 | - | - | - |
| Commande manuelle | Je souhaite le mettre en route et l'éteindre **manuellement** (interrupteur) | - | - | Curv Confort 120 I<br>Curv Genius 120 I | Curv Genius 120 I |
| Commande semi-automatique | Je souhaite le mettre en route **manuellement** avec une **extinction automatique** (minuterie réglable) | Curv Genius 100 T | Curv Genius 100 T | - | - |
| Commande automatique | Je souhaite **ne pas m'en occuper** (détecteur de présence) | Curv Confort PIR | - | - | - |
| | Je souhaite une mise en route dès qu'il **détecte de l'humidité** (hygrostat) | Curv Confort HY | - | - | - |
| Commande automatique et intelligent | Je souhaite un désembuage rapide et automatique de ma pièce | Curv Genius 100 IH | Curv Genius 100 IH | Curv Genius 120 IH | Curv Genius 120 IH |

**Installation spécifique en conduits**

**VCM Easy**
p. 94

**Installation spécifique avec conduits très longs Ventilation Mécanique Répartie**

**Airéa 2**
p. 92

**Installation spécifique double flux pièce par pièce**

**Mono DF LT**
p. 95

Petits locaux tertiaires : se reporter aux débits conseillés dans le guide du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT), p. 62.

# Guide de choix

## Extraction ponctuelle

### L'extraction ponctuelle

puissante et efficace, elle permet **un renouvellement rapide** de l'air d'une pièce à un moment précis.

Curv Flash
p. 96

**Suivez notre guide.**

Je souhaite **renouveler l'air** de ma pièce rapidement

| Mise en route | | Salle de bains ou WC | Cuisine ou grand sanitaire | Grande cuisine |
|---|---|---|---|---|
| **Commande manuelle** | Je souhaite le mettre en route et l'éteindre **manuellement** (interrupteur) | Curv Flash 100 I | Curv Flash 120 I | Curv Flash 150 I |
| **Commande semi-automatique** | Je souhaite le mettre en route **manuellement** avec une **extinction automatique** (minuterie réglable) | Curv Flash 100 T | Curv Flash 120 T | - |
| **Commande automatique** | Je souhaite **ne pas m'en occuper** (détecteur de présence) | Curv Flash 100 PIR | - | - |
| | Je souhaite une mise en route dès qu'il **détecte de l'humidité** (hygrostat) | Curv Flash 100 HY | Curv Flash 120 HY | - |

**Installation spécifique pour fenêtre en petit tertiaire**

**AVM**
p. 99

**Installation spécifique en conduits**

**VCO**
p. 98

Petits locaux tertiaires : se reporter aux débits conseillés dans le guide du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT), p. 62.