Timy Sensor | Indigo Notice

Hublot extérieur Timy Sensor - rond - 25W - 4000K - avec détecteur - blanc - non dimmable

Réf OU13931 **65.28€TTC***

https://www.domomat.com/44229-hublot-exterieur-timy-sensor-rond-25w-4000k-avec-detecteur-blanc-non-dimmable-indigo-ou13931.html

Hublot extérieur Timy Sensor - rond - 25W - 4000K - avec détecteur - métal - non dimmable

Réf OU13920 **65.28€TTC***

https://www.domomat.com/44234-hublot-exterieur-timy-sensor-rond-25w-4000k-avec-detecteur-metal-non-dimmable-indigo-ou13920.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Applique hublot extérieur Indigo chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

INSTRUCTIONS / INSTRUCTIES / GEBRAUCHSANLEITUNG

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	LED	T° (K)	Lumen
OU13920	METAL	METAAL	METALL	AC 230V	25W	4000K	2125 Lm
OU13930	NOIR	ZWART	SCHWARZ	AC 230V	25W	4000K	2125 Lm
OU13931	BLANC	WIT	WEISS	AC 230V	25W	4000K	2125 Lm

F :	N :	D :	E :
Montage sur un mur ou un plafond.	Wand- of plafondmontage.	Nur für Wand- oder Deckenmontage.	Wall and ceiling mounting only.
Usage extérieur.	Buitengebruik.	Außengebrauch.	Outdoor use.
IP 66 — Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.	Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.	Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.	Protected against penetration of dust Protected against water jets.
IK 10 — Résistance : 20 Joule.	Weerstand : 20 Joule.	Widerstand : 20 Joule.	Resistance : 20 Joule
Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.	Live parts are equipped with additional isolation protection, such as reinforced or double insulation.
Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
850° — Testé à 850°.	Getest bij 850°.	Getestet bei 850°.	Test on 850°.
Anti-vandale.	Anti-vandaal.	Gegen Vandalismus geschützt.	Vandal-resistant.
F — Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.	Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.	Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.	Do not stare into beam with eyes. Risk of damaging your eyes.
Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrokuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
230 V — A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	To connect to a 230v AC circuit.
Avec détecteur de mouvement.	Met sensor.	Mit Sensor.	With sensor.
3 — Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.

• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, …) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.	• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.	• All heat source (bulbs, transformers, converters, …) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.
• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.	• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.	• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt	• This document must be kept for the all lifetime of the product.
• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.	• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.	• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.	• The product can't be returned or exchanged following to installation error.
• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.	• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.	• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.	• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.
Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.	**De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.**	**Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.**	**The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.**

F : ATTENTION !

A. Possibilité de régler la zone de détection, 100% = 10M, 50% = 5M.
B. Possibilité de régler la durée d'allumage après détection, de 5 sec à 10 min.
C. Possibilité d'ajuster le seuil crépusculaire, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 25 LUX.
Pour toute modification de paramètre, il est impératif de réinitialiser l'appareil par une coupure secteur et sortir du champs de détection pour valider les changements.
La garantie ne sera applicable que sous réserve d'une mise en œuvre conforme à nos instructions.

N : AANDACHT !

A. Mogelijkheid om het detectiebereik in te stellen, 100% = 10M, 50% = 5M.
B. Mogelijkheid om de lichttijd na detectie van 5 seconden tot 10 minuten in te stellen .
C. Mogelijkheid om de drempelwaarde voor schakelingen in te stellen, van 'Disable' (functioneert na detectie ongeacht het omgevingslichtniveau) tot 25 LUX.
Voor elke wijziging in de instellingen moet het apparaat gereset worden via een stroomonderbreking. Verlaat het detectieveld om de wijzigingen te bevestigen.
De garantie is enkel van toepassing indien deze installatie volgens onze instructies uitgevoerd werd.

D : ACHTUNG !

A. Möglichkeit den Erfassungswinkel einzustellen, 100% = 10M, 50% = 5M.
B. Möglichkeit die Beleuchtungszeit nach dem Erfassen einer Bewegung von 5 Sekunden bis 10 Minuten einzustellen.
C. Möglichkeit die Empfindlichkeit von 'Disable' (funktioniert nach Erfassung ungeachtet dem Umgebungslichtniveau) bis 25 LUX einzustellen.
Um Parameter zu ändern, muss das Gerät durch eine Netzunterbrechung neu initialisiert werden. Um die Änderungen zu bestätigen, muss das Erkennungsfeld verlassen werden.
Die Garantie gilt nur bei Installation in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen.

E : ATTENTION !

A. Possibility to adjust the detection radius, 100% = 10M, 50% = 5M.
B. Possibility to adjust the duration of ignition after movement detection, from 5 sec to 10 min.
C. Possibility to adjust the sensitivity, from 'Disable' (sensor works after movement detection whatever the ambient light level) to 25 LUX.
For each setting changes, please reset the luminaire and be sure you are not anymore in the detection area.
Warranty is only available if installation is in compliance with our mounting instructions.

ON/OFF FONCTION-FUNCTIE-FUNKTION :



MASTER/SLAVE FONCTION-FUNCTIE-FUNKTION :