

## PRO1 | Polier fiche



### Compteur modulaire - Monophasé - 45A - Double tarif - Affichage LCD

Réf PRO12T **86.26€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/39002-compteur-modulaire-monophasé-45a-double-tarif-affichage-lcd-polier-pro12t.html>




### Compteur modulaire - Monophasé - 45A - Modbus - Affichage LCD

Réf PRO1MB **108.76€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/39003-compteur-modulaire-monophasé-45a-modbus-affichage-lcd-polier-pro1mb.html>

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Gestionnaire et compteurs d'énergie Polier  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 25/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.




**Compteur électrique monophasé 45 A professionnel**


**Caractéristiques techniques :**

Référence	PRO1		
	PRO12T	PRO1MOD	PRO1MB
Tension	230 V AC (195-253 VAC)		
Intensité max	45 A		
Intensité démarrage	20 mA		
Conformité	CE + MID		
Précision	Classe B ( $\pm 1\%$ )		
Fréquence	50 Hz (45-60Hz)		
Température fonctionnement	-25°C – +55°C		
Affichage	4+2, 5+1 puis 6+0		
Largeur	1 module		
Section Max branchement phase/neutre	10 mm <sup>2</sup>		
Couple de serrage phase/neutre	1.2 Nm		
Impulsions	1 000 imp/kWh		
Durée mini impulsion	Variable		
Consommation interne	< 2 W		
Double tarif par contact extérieur	X		
Remise à zéro partielle	X	X	X
Sortie d'impulsions	X	X	X
Sortie Modbus RTU		X	
Sortie Mbus			X

**Dimensions :**



**Schémas de branchement :**



**PRO12T**

**PRO1MOD**

**PRO1MB**

Borne 1 : Entrée phase  
Borne 3 : Sortie phase  
Borne 4 : Entrée neutre  
Borne 6 : Sortie neutre  
Borne 20 et 21 : Sortie d'impulsion (SO)

Réf PRO12T :  
Borne 23 et 24 Entrée tarif 2 (230 V)


Réf PRO1MOD :  
Borne 23 et 24 Modbus

Réf PRO1MB :  
Borne 23 et 24 Mbus

## Double tarif :

Réf : PRO12T :

Le double tarif peut être actionné à l'aide d'un relais extérieur. (Horloge, contacteur jour/nuit...) Lorsque le relais met 230 V au niveau des bornes 23 et 24, le compteur compte sur le deuxième tarif.



Tarif	Tension entre les bornes 23 et 24
T1	0-10 V
T2	90-260 V

Réf : PRO1MOD et PRO1MB :

Le double tarif peut être actionné par Modbus ou Mbus. Pour cela il faut suivre les tables Modbus et Mbus correspondantes.

Le tarif 2 est indiqué par un point sur l'écran.

## Diode en façade :

La diode en façade indique la consommation mesurée par le compteur. Plus la diode clignote rapidement plus la consommation est importante. La fréquence de clignotement est de 10 000imp/kWh.

## Lecture de la consommation :

Le compteur est équipé d'un afficheur LCD avec 1 ou 2 chiffres après la virgule.

De 0000,00 à 9999,99 : 2 chiffres après la virgule

De 10000,0 à 99999,9 : 1 chiffre après la virgule.

Puis le compteur retourne à 0000,00.

## Sortie d'impulsion :

Le compteur est équipé d'une sortie d'impulsion (20 et 21) optiquement isolée du reste du compteur. Cette sortie génère des impulsions proportionnellement à la consommation. La sortie d'impulsion est polarisée. Il s'agit d'un transistor à collecteur ouvert nécessitant une alimentation externe.


Tension : 5-27 V DC

Signal : 100 mA max

Durée de l'impulsion :


P<5625 : 32 ms

P>5625 : 11.2 ms



## Affichage :

Le compteur dispose de deux lignes d'affichage. La ligne supérieure permet d'indiquer s'il s'agit d'électricité produite ou consommée, le tarif actif et si le compteur est en communication. La ligne inférieure permet d'indiquer une valeur, un statut ou une abréviation.



Menu automatique

Energie active totale 	Puissance active 	Les affichages ci-contre défilent automatiquement toutes les 10 secondes	PRO1 2T PRO1 MB PRO1 MOD	PRO1 MB PRO1 MOD	PRO1 MOD

Appuyer <3 secondes pour faire défilier. Retour au menu automatique après 30 secondes

Menu principale		Sous menu						
Sens du courant 		Sens du courant 	Programme Verif somme 			Numéro de série 		
Total énergie active 		Energie active totale 	Energie active consommée totale 	Energie active produite totale 	T1 énergie active consommée 	T1 énergie active produite 	T2 énergie active consommée 	T2 énergie active produite 
Total énergie réactive 		Energie réactive totale 	Energie réactive consommée totale 	Energie réactive produite totale 	T1 énergie réactive consommée 	T1 énergie réactive produite 	T2 énergie réactive consommée 	T2 énergie réactive produite 
Puissance active 	Maintenir le bouton 3 secondes pour entrer dans le sous menu. Maintenir le bouton 3 secondes puis relâcher pour sortie du sous menu. L'écran affiche >> ou <<	Tension 	Intensité 	Fréquence 	Puissance active 	Puissance réactive 	Puissance apparente 	Facteur de puissance 
kWh reset 		kWh reset 	kWh pouvant être remis à zéro. Les autres registres ne peuvent pas être remis à zéro. Maintenir >5 secondes le bouton pour remettre à zéro.					
Mode programme 1 (lecture) 		Cycle LCD (Seconde) 	Rétroéclairage 	Sortie SO 	Code calcul 	Modbus/Mbus ID 	Nombre Baud 	kWh reset 
Mode programme 2 (écriture) 								
Mode programme 3 (écriture avec mot de passe) 	Maintenir le bouton 3 secondes puis entrer le code pour rentrer dans le programme.  (code : 0000) Maintenir 3 secondes pour valider un digit.	Sortie SO 	Code calcul 	Nombre Baud 	Parité 	Nombre chute de tension 	Mot de passe 	
		Faire défilier avec le bouton et sélectionner 10 000/2 000/1 000/100/10/1/0.1/0.01 Maintenir le bouton 3 secondes pour confirmer	Faire défilier avec le bouton et sélectionner le code de calcul Maintenir le bouton 3 secondes pour confirmer	Faire défilier avec le bouton et sélectionner 300/600/1200/2400/4800/9600 Maintenir le bouton 3 secondes pour confirmer	Faire défilier avec le bouton et sélectionner even/none/odd Maintenir le bouton 3 secondes pour confirmer	Maintenir le bouton 3 secondes pour reset		

Maintenir le bouton >5 secondes pour ajouter ou retirer un élément du menu automatique.  
L'écran affiche « OK IN » ou « OK OUT »

Maintenir le bouton >5 secondes pour entrer dans le mode programme

### Sortie IR :

Longueur d'onde :	900 – 1000 nm
Distance:	Contact direct
Protocole:	IEC62056-21 :2002 (IEC1107)

### Sortie Mbus :

Type de bus:	M-bus
Baud:	300, 600, 1200, 4800 et 9600 (défaut)
Data bit :	8
Parité :	Paire (even)
Stop bit :	1
Distance:	1000 mètre max
Câble:	JYSTY (nx2x0.8)
Protocole:	EN13757-3
Nombre max d'esclave:	64 (dépend du nombre de baud)

### Sortie Modbus :

Type de bus :	RS485
Protocole :	MODBUS RTU, 16 bit CRC
Baud :	1200, 2400, 4800, 9600 (défaut)
Data bit :	8
Parité :	Paire (even)
Stop bit :	1
Distance :	1000 mètre max
Câble :	JYSTY (nx2x0.8)
Nombre max d'esclave :	60 par bus
Adresses :	0-247 paramétrable

### Table IR, Mbus et Modbus :

Les tables Modbus et Mbus sont téléchargeables sur [www.polier.fr](http://www.polier.fr)